





Anlasser, Drehstromgenerator,
Batterie, Zündanlage

- | | |
|-------|---|
| D | – Zundenaßschalter |
| E 19 | – Schalter für Parallelschaltung |
| F 26 | – Thermoschalter für Startautomatik |
| F 35 | – Thermoschalter für Ansaugrohrvorwärmung |
| J 130 | – Sauggerät für Schubabschaltung |
| N 1 | – Vergaserstartautomatik |
| N 51 | – Heizwendelstand für Ansaugrohrvorwärmung |
| N 52 | – Heizwendelstand (Teillastkatalanbeheizung-Vergaser) |
| N 68 | – Leerlauf – Schubabschaltventil |
| T 10 | – Thermoelement für Schubabschaltung |
| T 11 | – Steckverbindung, einfach, Motorraum links |
| T 12 | – Steckverbindung, einfach, Motorraum links |
| ® | – Messpunkt, neben dem Relaisplatt |



Schubabschaltung, Ansaugrohrvorwärmung